

### Nuevas funciones:

Código de NIP de seguridad: Es un código de 4 dígitos que permite a los usuarios autorizados acceder al receptor StarFire™ 6000. Los dos niveles de acceso de código de NIP de seguridad son administrador y operador. El acceso de administrador permite al operador activar o desactivar el código de NIP de seguridad, ajustar y editar los códigos de NIP y desbloquear el receptor. El acceso de operador permite al operador desbloquear el receptor.

- *Importante:* Si un administrador no puede desbloquear el receptor, se puede generar un código de desbloqueo maestro a través de StellarSupport™. El StarFire™ 6000 debe estar registrado en una cuenta MyJohnDeere de un cliente y se debe iniciar sesión como propietario de la cuenta para obtener el código de desbloqueo maestro.
- Consultar el número de versión más reciente del manual del operador de StarFire™ 6000 para obtener más información



---

### **Aviso de distribución**

Estas son notas de distribución de software para el StarFire™ 6000. Las notas de distribución se hallan en [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

© 1996–2019 Deere & Company