

**Problemas remediados:**

**StarFire™ 6000 no se llena en el VT:** Cuando se gira la llave de contacto, pero el motor continúa apagado, la información del StarFire™ 6000 se llena en el VT de la pantalla. Luego, cuando se arranca el motor, el StarFire™ 6000 ya no aparece en el VT. Este problema ha sido resuelto con la versión 4.20K.

---

**Aviso de distribución**

Estas son notas de distribución de software para el StarFire™ 6000. Las notas de distribución se hallan en [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

**© 1996–2019 Deere & Company**